

| Nyitás (Reggel) | DATECS DP-25 | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1. lépés | Bekapcsolás | | Megjelenik a fő MENÜ |
| 2. lépés | Napnyitás | | Vagy nyíl föl/le és 8. menü pont TOTAL |
| 3. lépés | Nyugta kiadás | | Vagy nyíl föl/le és 1. menü pont TOTAL |
| 4. lépés | Váltópénz Bevitele | 12.500 | Kivenni ugyanígy csak %- gombbal |
| Zárás (Este) | | | |
| 1. lépés | Termék Forgalmi | | Vagy nyíl föl/le és 3. menü TOTAL 3.pont TOTAL |
| 2. lépés | Pénztáros forgalmi | | Vagy nyíl föl/le és 3. menü TOTAL 2.pont TOTAL |
| 3. lépés | Napi Forgalmi Jelentés | | Vagy nyíl föl/le és 3. menü TOTAL 1.pont TOTAL |
| Egyéb Funkciók | | | |
| | Eladási példa/ Összeg bevitele | 1650 4-es gyűjtő esetén | 1650 8-as gyűjtő esetén |
| | Papír továbbítás | | csak nyitott a nyugtánál megy |
| | Törlési módok | Kijelző Törlése Utolsó Tétel Törlés Nyugta megszakítás | |
| | Havi zárás/ Periódikus Zárás | | Kezdő dátum TOTAL Záró dátum TOTAL |
| | Kikapcsolás | utána 0 megnyomása | ha nem kapcsol ki nyíl föl/le és 10. menü pont TOTAL |